



**Экспликация оборудования бассейна:**

- 1.1. Лоток перелива (рабочий)
- 1.2. Лоток перелива (декоративный) (см. Приложение 5)
2. Отверстие под дренаж лотка перелива – 8 шт
3. Отверстие под донный слив бассейна – 2 шт
4. Отверстие под донную форсунку – 6 шт
- 5.1 Отверстие под подводный светильник (15 светодиодов) – 12 шт
- 5.2 Ниша под коммутационные коробки (на борт) и кабели
- 6.1 Отверстие под подводный светильник (3 светодиода) – 24 шт
- 6.2 Ниша под коммутационные коробки (на борт) и кабели
- 7.1 Отверстие под подводный динамик – 2 шт
8. Отверстие под форсунка пылесоса – 2 шт
9. Отверстие под гидромассаж стоя – 4 шт
- 9.1 Отверстие под пневмокнопку гидромассажа – 4 шт
- 9.3 Отверстие под водозабор гидромассажа – 4 шт
10. Отверстие под гидромассаж в ступни – 1 шт
- 10.1 Отверстие под пневмокнопку гидромассажа в ступни – 1 шт
- 10.3 Отверстие под водозабор гидромассажа – 2 шт
11. Отверстие под гидро-аэро массаж – 2 шт
- 11.1 Отверстие под пневмокнопку гидро-аэромассажа – 2 шт
- 11.3 Отверстие под водозабор гидро-аэромассажа – 2 шт
12. Отверстие под аэромассажный лежак – 1 шт (см. Приложение 6)
- 12.1 Отверстие под пневмокнопку аэромассажного лежака – 1 шт
13. Отверстие под водопад – 1 шт
- 13.1 Отверстие под пневмокнопку водопادا – 1 шт
- 13.3 Отверстие под водозабор водопادا – 1 шт
14. Отверстие под гейзер – 1 шт
- 14.1 Отверстие под пневмокнопку гейзера – 1 шт
15. Лестница – 1 шт
16. Отверстие под покрытие подводное – 1 шт (см. Приложение 7)

**Примечание:**

1. Отверстия предусмотреть с круговым армированием не перерезая внешний ряд армирования
2. Трубы НПВХ заложить в теле чаши бассейна до бетонирования (труба прокладывается силами специализированной монтажной организации)
3. Гидроизолирующий шнур "IDROSTOP" прокладывается по месту сопряжения дна и стенки
4. Заложить трубу Д50
5. Предусмотреть при формировании чистого пола
6. Отбетонировать основание лежака после его монтажа
7. Отверстие под покрытие просверлить при установке.