



Прямой для аварийного
слива 600x600x600(Н)мм
(с дренажным насосом не менее 200 л/м)

Примечания:

1. Размеры и отметки без учета отделки верхней плиты.
2. Чистый пол плиты выводить после установки спа бассейна.
3. Бетонировать опоры спа бассейна после установки оборудования.